




Logitech® Corded Keyboard K280e
Logitech® Comfort Keyboard K290

Setup Guide
Guide d'installation



English

Visit Product Central

There's more information and support online for your product. Take a moment to visit Product Central to learn more about your new keyboard. Browse online articles for setup help, usage tips, or information about additional features. If your keyboard have optional software, learn about its benefits and how it can help you customize your product.

Connect with other users in our Community Forums to get advice, ask questions, and share solutions.

At Product Central, you'll find a wide selection of content:

- Tutorials
- Troubleshooting
- Support community
- Software downloads
- Online documentation
- Warranty information
- Spare parts (when available)

Go to
www.logitech.com/support/k280e
www.logitech.com/support/k290

Français

Pages Produits

Des informations et un support en ligne supplémentaires sont disponibles pour votre produit. Prenez le temps de visiter les pages Produits pour en savoir plus sur votre nouveau clavier.

Parcourez les articles en ligne pour obtenir de l'aide en matière de configuration, des conseils d'utilisation ou des informations sur les fonctions supplémentaires. Si le clavier dispose d'un logiciel en option, prenez le temps de découvrir les avantages et possibilités que celui-ci vous offre pour personnaliser votre produit.

Discutez avec d'autres utilisateurs sur nos forums communautaires pour demander des conseils, poser des questions et partager des solutions.

Dans les pages Produits, vous trouverez un large éventail de contenu:

- Didacticiels
- Dépannage
- Communauté d'entraide
- Logiciels à télécharger
- Documentation en ligne
- Informations sur la garantie
- Pièces de rechange (si disponibles)

Accédez à la page
www.logitech.com/support/k280e
www.logitech.com/support/k290

Español

Visita a Central de productos

Encontrarás más información y asistencia en línea para tu producto. Dedica un momento a visitar Central de productos para averiguar más sobre tu nuevo teclado.

Lee artículos en línea y encuentra información y ayuda sobre configuración, consejos de uso y funciones adicionales. Si tu teclado tiene software adicional, descubre sus ventajas y cómo puede ayudarte a personalizar tu producto.

Ponte en contacto con otros usuarios en nuestros Foros de comunidad para obtener consejos, realizar preguntas y compartir soluciones.

En Central de productos, encontrarás una amplia selección de contenido:

- Ejercicios de aprendizaje
- Resolución de problemas
- Comunidad de asistencia
- Descargas de software
- Documentación en línea
- Información de garantía
- Piezas de repuesto (cuando estén disponibles)

Ve a
www.logitech.com/support/k280e
www.logitech.com/support/k290

Português

Visitar a Central de Produtos

Mais informações e suporte estão disponíveis on-line para o produto. Reserve um momento para visitar a Central de Produtos e saber mais sobre o novo teclado.


Procure artigos on-line para obter ajuda de configuração, dicas de uso ou informações sobre recursos adicionais. Se o teclado tiver software opcional, saiba quais são seus benefícios e como ele pode ajudar você a personalizar o produto.

Comunique-se com outros usuários em nossos fóruns da comunidade para obter conselhos, fazer perguntas e compartilhar soluções.

Na Central de Produtos, você irá encontrar uma variada seleção de conteúdo:

- Tutoriais
- Solução de problemas
- Comunidade de suporte
- Downloads de software
- Documentação on-line
- Informações sobre garantia
- Peças de reposição (quando disponíveis)

Visite
www.logitech.com/support/k280e
www.logitech.com/support/k290



English

Set up your product

1. Turn on your computer.
2. Connect the keyboard to a USB port.

Français

Installation du produit

1. Mettez l'ordinateur sous tension.
2. Connectez le clavier à un port USB.

Español

Configuración del producto

1. Enciende la computadora.
2. Conecta el teclado a un puerto USB.

Português

Configurar o produto

1. Ligue o computador.
2. Conecte o teclado a uma porta USB.



www.logitech.com

Function keys/Touches de fonction/Teclas de función/Teclas de função

The function keys available depend on which keyboard you have. To identify your keyboard, look at the label fixed to the bottom.

Les touches de fonction disponibles varient en fonction du modèle de clavier. Pour identifier le modèle de votre clavier, reportez-vous à l'étiquette située en dessous.

Las teclas de función disponibles dependen del teclado que tengas. Para identificar tu teclado, fíjate en la etiqueta adherida en la parte inferior.

As teclas de função disponíveis dependem do tipo de teclado. Para identificar seu teclado, verifique a etiqueta fixada na parte inferior.

Corded Keyboard K280e



English

To select a function key such as F1, just press the F-key.

To select a feature, press and hold the blue FN key on the bottom row of the keyboard, then press the F-key. The following features are available:

- Fn + F1 = Home
- Fn + F2 = Launch Email
- Fn + F3 = Search
- Fn + F4 = Calculator
- Fn + F5 = Launch Media Player
- Fn + F6 = Previous Track
- Fn + F7 = Play/Pause
- Fn + F8 = Next Track
- Fn + F9 = Mute
- Fn + F10 = Volume down
- Fn + F11 = Volume up
- Fn + F12 = PC Sleep

Français

Pour sélectionner une touche de fonction, telle que F1, appuyez directement sur la touche F de votre choix.

Pour sélectionner une fonction, appuyez sur la touche FN bleue située sur la rangée inférieure du clavier sans la relâcher, puis sur la touche F de votre choix. Les fonctions suivantes sont disponibles:

- Fn + F1 = Accueil
- Fn + F2 = Démarrage de la messagerie électronique
- Fn + F3 = Recherche
- Fn + F4 = Calculatrice
- Fn + F5 = Démarrage du lecteur multimédia
- Fn + F6 = Piste précédente
- Fn + F7 = Lecture/Pause
- Fn + F8 = Piste suivante
- Fn + F9 = Sourdine
- Fn + F10 = Volume -
- Fn + F11 = Volume +
- Fn + F12 = Mode veille du PC

Espanol

Para seleccionar una tecla de función como F1, pulsa la tecla F.

Para seleccionar una opción, mantén pulsada la tecla FN azul en la fila inferior del teclado y, a continuación, pulsa la tecla F. Éstas son las opciones disponibles:

- Fn + F1 = Inicio
- Fn + F2 = Iniciar correo electrónico
- Fn + F3 = Buscar
- Fn + F4 = Calculadora
- Fn + F5 = Iniciar reproductor de medios
- Fn + F6 = Pista anterior
- Fn + F7 = Reproducir/Pausa
- Fn + F8 = Pista siguiente
- Fn + F9 = Silencio
- Fn + F10 = Bajar volumen
- Fn + F11 = Subir volumen
- Fn + F12 = Suspensión de PC

Português

Para selecionar uma tecla de função, como F1, basta pressionar a tecla F.

Para selecionar um recurso, mantenha pressionada a tecla FN azul, na fileira inferior do teclado, e em seguida pressione a tecla F. As funções que estão disponíveis:

- Fn + F1 = Home
- Fn + F2 = Iniciar e-mail
- Fn + F3 = Pesquisar
- Fn + F4 = Calculadora
- Fn + F5 = Iniciar Media Player
- Fn + F6 = Faixa anterior
- Fn + F7 = Reproduzir/Pausar
- Fn + F8 = Próxima faixa
- Fn + F9 = Sem áudio
- Fn + F10 = Menos volume
- Fn + F11 = Mais volume
- Fn + F12 = Dormir do PC

Comfort Keyboard K290



English

To select a function key such as F1, press and hold the blue FN key on the bottom row of the keyboard, and then press the F-key.

To select a feature, just press the F-key. The following features are available:

- F1 = Search
- F2 = Share
- F3 = Devices
- F4 = Settings
- F5 = Switch applications
- F6 = Previous Track
- F7 = Play/Pause
- F8 = Next Track
- F9 = Mute
- F10 = Volume down
- F11 = Volume up
- F12 = PC Sleep

Windows 8 feature.

Use the Logitech SetPoint software to map these keys to other functions.

You can download SetPoint from www.logitech.com/support/k280e www.logitech.com/support/k290

Français

Pour sélectionner une touche de fonction, telle que F1, appuyez sur la touche FN bleue située sur la rangée inférieure du clavier sans la relâcher, puis sur la touche F de votre choix.

Pour sélectionner une fonction, appuyez directement sur la touche F correspondante. Les fonctions suivantes sont disponibles:

- F1 = Recherche
- F2 = Partage
- F3 = Dispositifs
- F4 = Paramètres
- F5 = Changement d'application
- F6 = Piste précédente
- F7 = Lecture/Pause
- F8 = Piste suivante
- F9 = Sourdine
- F10 = Volume -
- F11 = Volume +
- F12 = Mode veille du PC

Fonctionnalité Windows 8.

Utilisez le logiciel Logitech SetPoint pour attribuer d'autres fonctions à ces touches. Vous pouvez télécharger SetPoint à partir du site www.logitech.com/support/k280e www.logitech.com/support/k290

Espanol

Para seleccionar una tecla de función como F1, mantén pulsada la tecla FN azul en la fila inferior del teclado y, a continuación, pulsa la tecla F.

Para seleccionar una opción, pulsa la tecla F. Éstas son las opciones disponibles:

- F1 = Buscar
- F2 = Compartir
- F3 = Dispositivos
- F4 = Configuración
- F5 = Cambiar aplicaciones
- F6 = Pista anterior
- F7 = Reproducir/Pausa
- F8 = Pista siguiente
- F9 = Silencio
- F10 = Bajar volumen
- F11 = Subir volumen
- F12 = Suspensión de PC

Función de Windows 8.

Usa el software Logitech SetPoint para asignar estas teclas a otras funciones.

Puedes descargar SetPoint de www.logitech.com/support/k280e www.logitech.com/support/k290

Português

Para selecionar uma tecla de função, como F1, mantenha pressionada a tecla FN azul, na fileira inferior do teclado, e em seguida pressione a tecla F.

Para selecionar um recurso, basta pressionar a tecla F. As funções que estão disponíveis:

- F1 = Pesquisar
- F2 = Compartilhar
- F3 = Dispositivos
- F4 = Configurações
- F5 = Alternar aplicativos
- F6 = Faixa anterior
- F7 = Reproduzir/Pausar
- F8 = Próxima faixa
- F9 = Sem áudio
- F10 = Menos volume
- F11 = Mais volume
- F12 = Dormir do PC

Recurso do Windows 8.

Use o Logitech SetPoint Software para mapear estas teclas para outras funções.

O download do SetPoint pode ser feito em www.logitech.com/support/k280e www.logitech.com/support/k290

English

Troubleshooting

Keyboard does not work

- Check the USB cable connection.
- Use another USB port.
- Connect directly to the computer and don't use a USB hub.
- If the keyboard still doesn't work, please restart your computer.

Français

Dépannage

Le clavier ne fonctionne pas

- Vérifiez la connexion du câble USB.
- Utilisez un autre port USB.
- Connectez le dispositif directement à l'ordinateur sans utiliser de hub USB.
- Si le problème persiste, redémarrez l'ordinateur.

Español

Resolución de problemas

El teclado no funciona

- Comprueba la conexión del cable USB.
- Usa otro puerto USB.
- Conecta el receptor directamente a la computadora, no utilices un concentrador USB.
- Si el teclado sigue sin funcionar, reinicia la computadora.

Português

Solução de problemas

O teclado não funciona

- Verifique a conexão do cabo USB.
- Use outra porta USB.
- Conecte diretamente ao computador e não use um concentrador USB.
- Se o teclado ainda não funcionar, reinicie o computador.

www.logitech.com/support/k280e
www.logitech.com/support/k290



Argentina	+00800-555-3284	Colombia	01-800-913-6668
Brasil	+0 800-891-4173	Latin America	+1 800-578-9619
Canada	+1 866-934-5644	Mexico	01.800.800.4500
Chile	1230 020 5484	United States	+1 646-454-3200

www.logitech.com/ithink

What do you think?

Please take a minute to tell us.
Thank you for purchasing our product.

Qu'en pensez-vous?

Prenez quelques minutes pour nous faire part de vos commentaires.
Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit.

¿Cuál es tu opinión?

Nos gustaría conocerla, si puedes dedicarnos un minuto.
Te agradecemos la adquisición de nuestro producto.

O que acha?

Reserve um momento para nos informar.
Obrigado por adquirir nosso produto.